

NUEVO

labopolis 

NUEVO *Checker.*

pequeño en tamaño, GRANDE EN PRECISIÓN

¡NO más medidas a ojo!



La nueva familia de CHECKERS DIGITALES de HANNA, son unos revolucionarios equipos de medición de bolsillo, al **mismo precio** que el tradicional sistema visual de los **test kits**.

En 4 pasos



Poner a cero el Checker con su muestra de agua.



Añadir el reactivo, en polvo o líquido a la muestra de agua.



Introducir el vial en el Checker.



Presionar el botón y leer los resultados.
¡Así de sencillo!

+ Preciso
+ Sencillo de uso
Sistema DPD, según método oficial.



www.labopolis.com

NUEVO *Checker.*

El sustituto natural de los test kits químicos

Nuestra familia de CHECKERS

Especificaciones

HI 701 / Cloro Libre

HI 711 / Cloro Total



Rango	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
Resolución	0,01 ppm (mg/l)	0,01 ppm (mg/l)
Precisión	+/- 3% lectura +/- 0,03 ppm (mg/l) @ 25°C	+/- 3% lectura +/- 0,03 ppm (mg/l) @ 25°C

HI 713 / Fosfatos

HI 721 / Hierro



Rango	0,00 a 2,50 ppm (mg/l)
Resolución	0,01 ppm (mg/l)
Precisión	+/- 4% lectura +/- 0,04 ppm (mg/l) @ 25°C



Rango	0,00 a 5,00 ppm (mg/l)
Resolución	0,01 ppm (mg/l)
Precisión	+/- 2% lectura +/- 0,04 ppm (mg/l) @ 25°C



Lámpara de Luz	LED @ 525 nm
Detector de Luz	Fotocelula de silicio
Condiciones ambientales	0 a 50°C; HR max. 95%
Batería	1,5 V AAA
Auto apagado	Tras 2 minutos de inactividad
Dimensiones	81,5 x 61 x 37,5 mm
Peso	64 g
Método	Standar Method DPD

Información para pedidos

EQUIPOS

REACTIVOS

HI 701 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Cloro Libre, pila e instrucciones.

HI 711 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Cloro Total, pila e instrucciones.

HI 713 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de Fosfatos, pila e instrucciones.

HI 721 se suministra con (2) cubetas con tapa transparente, (6) sobres de reactivo de hierro, pila e instrucciones.

HI 93701F 300 test de reactivo líquido de cloro Libre

HI 93701-01 100 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 93701-03 300 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 93711-01 100 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 93711-03 300 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 93713-01 100 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 93713-03 300 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 93721-01 100 test de reactivo en polvo de hierro

HI 93721-03 300 test de reactivo en polvo de hierro

HI 701-25 25 test de reactivo en polvo de cloro Libre

HI 711-25 25 test de reactivo en polvo de cloro total

HI 713-25 25 test de reactivo en polvo de fosfatos

HI 721-25 25 test de reactivo en polvo de hierro

ACCESORIOS

HI 731318 (4) Paños para secar cubetas

HI 731321 (4) Cubetas de vidrio

HI 731353 (4) Tapas para cubetas

HI 93703-50 Solución de limpieza, 230 ml

